

Procédure branchement sur la borne

(Elle est équipée de 2 prises)

- prise T2 pour la recharge jusqu'à 15 kw/h
- prise domestique recharge jusqu'à 3,2 kw/h

Procédure de **branchement** sur la borne

1. Passer le badge devant le lecteur
- 2. La borne (gauche et droite) clignote en vert**
3. Brancher la prise T2 ou prise domestique à gauche ou à droite sur la borne
- 4. La borne clignote blanc du côté du branchement**
5. Brancher le câble sur la voiture
6. Le loquet s'enclenche pour bloquer la prise sur la borne
7. L'alimentation de la voiture démarre après quelques secondes

Procédure de **débranchement** sur la borne

1. Passer le badge devant le lecteur
- 2. La borne passe alors au blanc (un léger claquement indique que la borne a libéré la « loquet » qui bloquait la prise pendant la charge)**
3. Débrancher la prise délicatement sur la borne
4. Agir de même sur votre voiture